



NT06

NT06 è un'imbracatura anticaduta professionale, semplice, confortevole, sicura e dispone di dettagli che la rende pratica da indossare e ne favorisce l'utilizzo.

Perfettamente regolabile ed adattabile al corpo, è indicata per un utilizzo medio/intensivo.

Dispone di punti di attacco dorsale, sternale.

Le bretelle sono realizzate con fasce elasticizzate, al fine di garantire il massimo comfort durante l'utilizzo, consentendo all'imbracatura di adattarsi perfettamente al corpo.

Viene fornita con connettore in lega leggera CML04S (cod. 121068).

NT06

Art. **140410**

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale

Specifiche:

- Bretelle realizzate con fasce elastiche per un maggior comfort
- Fibbie di regolazione per cosciali e bretelle
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- Prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale
- Fornita con connettore in lega leggera CML04S (cod. 121068)
- Peso: 1000 g ca.
- Colore: nero, giallo

Imballaggio:

Unità minima da 1 pezzo

Cartone da 1 pezzo

Campi d'impiego:

- lavori in sospensione
- lavori su pali o tralicci
- lavori presso gronde e cornicioni
- lavori su tetti
- lavori su scale
- lavori su opere in demolizione
- lavori su piattaforme mobili in elevazione
- lavori su piattaforme sospese
- montaggio di elementi prefabbricati
- lavori su ponteggi
- lavori su piloni

Info Tecniche

Articolo	NT06
Codice	121034
Colore	giallo/nero
Categoria	Protezione dalle cadute dall'alto
Certificazioni	 0082 EN 361:2002

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

L'imbracatura NT 06 è un Dispositivo di Protezione Individuale conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel **Regolamento (UE) 2016/425**.

L'imbracatura per il corpo è un DPI anticaduta ed è conforme alla norma **EN 361:2002**.



Consigli per l'uso

Prima di ogni utilizzo del DPI, bisogna eseguire un'ispezione accurata di tutti i componenti, con particolare riguardo ai danneggiamenti meccanici, chimici e termici.

Nel caso di qualsiasi dubbio riguardante la corretta condizione e il funzionamento del DPI, lo si deve escludere immediatamente dal servizio e spedire al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato, al fine di eseguire un'ispezione dettagliata e di valutarne l'eventuale riparazione o distruzione.

Nel caso il DPI abbia invece arrestato una caduta deve essere immediatamente distrutto.

Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I DPI devono essere stoccati nel loro imballo originale, in locali asciutti e aerati, lontano dalla luce, da raggi UV, dalla sostanze caustiche.

Avvertenze

Ogni 12 mesi di utilizzo, il DPI deve essere tolto dal servizio e spedito al fabbricante o soggetto autorizzato allo scopo di eseguire la revisione periodica. Durante questa ispezione viene definito il periodo d'utilizzo del DPI, fino alla successiva revisione periodica. La durata prevista del DPI, se conservato come specificato nella nota informativa e sottoposto alle revisioni periodiche, è di 5 anni dalla data del primo utilizzo.

Note

Il DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

 **GENERALFARM**
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it